

## プレート取り付け方法のご説明

道具や結束バンド、両面テープなどはホームセンターなどでご購入していただけるものばかりです。結束バンドは耐候性がある物を、両面テープは粘着力が強力な物をお選び下さい。弊社でも取り扱っておりますので必要な場合にはお気軽にお問い合わせ下さい。

## 車止めブロックへ設置（ボンドと両面テープで取り付け）

### 駐車場プレート・ネームプレート

材質：3ミリアルミ複合板

➔ CN-1-2 (W200×H100mm) を使用



準備する物  
1 看板  
2 強力両面テープ  
3 コンクリートボンド  
4 ウエス 5 ハサミ



位置決め  
現物を当てて取り付け位置を決め印を付けます。



下準備  
接着面を布などで綺麗に拭き取ります。※ホコリなどが接着面に残っていると十分な接着強度が得られません。



取り付け  
看板の大きさによって適用量のコンクリートボンドと強力両面テープで取り付けます。



完成！  
※タイヤの当たらない位置へ取り付けると安心です。

## 外壁へ設置（ビスで取り付け）

### 駐車場プレート・ネームプレート

材質：3ミリアルミ複合板

➔ CN-101 (W250×H165mm) を使用



準備する物  
1 看板 2 電動ドリル  
3 ドライバー 4 ハンマー  
5 ステンレスビス 4φ  
カールプラグ  
6 コンクリートボンド



位置決め  
現物を当てて取り付け位置を決めます。ビスの穴位置に印を付けておきましょう。



穴あけ  
ドリルで6φミリの穴をあけます。



空いた穴をよく掃除します。



下穴6ミリ用のカールプラグにボンドを付けて穴に差し込んで下さい。



カールプラグをハンマーで打ち込みます。



取り付け  
看板をあてて、ステンレスビスで止めてください。



完成！